

## Predajnici za konferencijske sisteme TX-14, TX-58 loop princip



**LOOP system by Philips**  
**dve verzije sa po 4 kanala 1-4 i 5-8**  
**kompatibilan sa Philipsovim prijemnicima**

**OPIS:**

- uređaj za simultano prevođenje
- po uređaju podržava 4 frekvencije (jezika za prevođenje)
- 100% kompatibilan sa Philipsovim sistemom
- za rad koristi Philipsove prijemnike

**NAMENA:**

**Konferencijske sale**  
**Deo opreme za simultano prevođenje**  
**Predavanja, kongresi**  
**Za hotele, prezentacione sale i sl.**

## PRIKLJUČCI:



LOOP  
antena

ulazi za 4 kanala  
(jezika)

Napajanje  
220V 50Hz

## TEHNIČKI OPIS

- tip modulacije	AM
- izlaz za loop petlju	buksne
- linijski ulazi 0,775Vrms	džek 6,3mm
- potrošnja	100W
- otpornost petlje	100Ω max
- dimenzije (širina x visina x dužina) [mm]	430 x 88 x 300

## RUKOVANJE UREĐAJEM

*Pre bilo kakvog priključivanja ugasiti uređaj (ne mora biti izvučen iz struje).*

*Dok je uređaj ugašen, razvući petlju oko sale i povezati na uređaj. Izlazi za loop antenu su pod visokim naponom opasnim po život, te je potrebno vezivati i razvezivati loop antenu dok je uređaj ugašen.*

*Pre uključivanja smanjiti VOLUME potencioetre na minimum.*

*Prekidači prebaciju pojedine kanale na 1. kanal. Volume potencimetri za sva 4 kanala definišu stepen modulacije.*

*Kružnim preklopnikom se podešava prilagođenost uređaja na induktivnost loop antene. Sa njim se podešava kvalitet prijema.*