

CU - RZM 4 REMOTE ZONE MIXER



AUTOMATSKI AUDIO MIXER UDALJENA KONTROLA UDALJENI ULAZI



OPIS:

- povezivanje UTP kablovima
- 4x zone za udaljenu kontrolu i dodatne ulaze
- 3x linijska ulaza na centralnoj jedinici (činčevi)
- 4x linijski izlazi za zone
- prioritetni mikrofona za sve zone, utišava muziku
- izbor slušanja za svaku zonu:
 - 3x izvor u reku + 1x lokalni izvor zvuka

NAMENA:

centralno ozvučavanje po zonama
100V sistemi (PA)
rad do četiri sale (zone)
idealno za hotele, fitness sale, razučene prostore



NAPOJNA JEDINICA (CU - central unit) - RZM 4 (RZM - remote zone mixer)

- broj zona
- broj line ulaza (aux)
- napajanje udaljenih (remote) kontrola
- veza sa kontrolama
- konekcije prema kontrolama
- izlazi za zone
- prioritetni mikrofon
- napajanje

4
3x stereo RCA
iz CU
UTP
šrafovi ili Rj45
4x LINE out
XLR balanced
220V 50Hz

UDALJENA KONTROLA i MIXER - RCM (RCM - remote control mixer)

- selektor za izbor kanala
- ulazi u lokal (za tu zonu)
- regulacija jačine zvuka u zoni - atenuator
- napajanje kontrole
- veza sa CU
- konekcije prema kontrolama
- posebna korekcija jačine za ulaze
- dimenzije (širina x visina x dubina) [mm]
- ugradna ploča ili nadgradna kutija

3 + Lokal
Line + Mic
DA
iz CU
UTP
šrafovi ili Rj45
DA
50 x 120 x 30
OPCIJA



UDALJENA KONTROLA - RC (RC - remote control)

- selektor za izbor kanala
- ulazi u lokal (za tu zonu)
- regulacija jačine zvuka u zoni - atenuator
- napajanje kontrole
- veza sa CU
- konekcije prema kontrolama
- posebna korekcija jačine za ulaze
- dimenzije (širina x visina x dubina) [mm]
- ugradna ploča ili nadgradna kutija

3
NEMA
DA
iz CU
UTP
šrafovi ili Rj45
DA
50 x 120 x 30
OPCIJA



OPIS SISTEMA

Sistem čini:

centralna jedinica (CU-RZM4)

udaljene kontrole (RCM - remote control mixer) i (RC - remote control).

Sistem je zamišljen da bude autonoman, a kontrola se vrši iz svake zone posebno. Pored centralne jedinice su i tri izvora zvuka (DVD, Mp3, Laptop...), prioritetni mikrofona za obaveštenja i pojačala adekvatne snage za svaku zonu.

Svaka od četiri zone može da bira koji će izvor zvuka da sluša i da kontroliše jačinu. Za RCM je predviđeno da ima ulaze za lokalni mikrofona i linijski ulaz. Time je omogućeno da je moguće povezati izvore zvuka u samoj zoni, tamo gde je potrebno, npr. govornica, fitnes sa svojim izvorom zvuka, predavanje u sali i sl.

Povezivanje je vrlo lako, sa običnim UTP kablovima. Konekcije su po izboru šraf ili Rj45. Šrafovi su predviđeni za mesta gde postoje kablovi a nisu predviđeni za montažu na RJ45 konekcije.

Napajanje udaljenih kontrola je preko istog kabla iz centralne jedinice.

ŠEMA VEZIVANJA (primer):

